

10 RECOMANACIONS SOBRE TASQUES DE NETEJA DE CENTRES DE TREBALL AFECTATS PEL PAS DE LA DANA

Versió 2 - 15.11.2024

1

Abans de començar les tasques de neteja i condicionament, inspeccionar els llocs de treball i verificar que la seua **seguretat estructural, estabilitat i resistència**, i no permetre l'entrada de personal si no són segurs. Esta inspecció hauria de ser duta a terme per personal amb capacitat tècnica, utilitzant la informació que puga aportar el titular del centre de treball.

Fer ús de perxes/pals de fusta per a comprovar l'existència de fosses, canals, forats, clots, etc., i la presència d'objectes submergits.

2

Personal format i capacitat ha de comprovar que les **instal·lacions** són **segures**:

- Procedir al tall dels subministraments actuant sobre els dispositius de tall (interruptor general en el quadre general, clau escomesa de gas, vàlvules de dipòsits de combustible, etc.).
- Inspeccionar les instal·lacions (gas, electricitat, aire a pressió, etc.) per a verificar la seua integritat. Comprovar que no estan energitzades abans d'efectuar qualsevol operació en estes, i en cas contrari considerar que estan energitzades.
- Inspeccionar l'estat de qualsevol altra instal·lació o àrea perillosa com, per exemple, zones d'emmagatzematge de productes químics.

No entrar en àrees inundades, o no tocar equipament elèctric si el sòl està humit, llevat que estiguem completament segurs.

3

Identificar aquells llocs, zones, àrees o espais de treball en les quals es preveja l'existència atmosferes **contaminades o amb deficient** oxigen. En tractar-se de riscos especials no s'ha de permetre l'accés a estes zones, per risc greu i imminent. Estes tasques només poden ser realitzades per personal especialitzat i en elles es pot requerir l'ús d'equips, entre altres, de protecció respiratòria per a contaminants específics o l'ús d'equips de respiració autònoma.

4

Fer ús de **calçat de seguretat** adequat (amb caràcter preferent, botes de canya alta amb sola resistent a la perforació i preferentment impermeable), **ulleres de protecció** (preferiblement de muntura integral o muntura universal amb protecció lateral), **guants impermeables**, i si es manipulen materials fer-ho amb **guants de protecció mecànica**, màscares d'un sol ús (preferentment FFP2), **roba de protecció** (recomanable tipus 6 protecció contra líquids en forma d'esguit), o, en defecte de tot això, **pantalons de llargs i camisa, o similar, de mànega llarga** i, si es considera, **casc de seguretat**.

Si la màscara s'humiteja o s'esguita amb fang o llot, s'ha de retirar i canviar per una altra neta. No s'ha de reutilitzar la màscara d'una jornada per a una altra i cal tindre en compte que la barba redueix la seua eficàcia protectora

Tenint en compte que la roba podria quedar contaminada amb agents biològics, el més recomanable és utilitzar roba d'un sol ús. En cas contrari, s'ha de netejar i descontaminar després del seu ús d'acord amb la recomanació núm. 6.

5

Disposar de **farmaciola amb material per a primers auxilis** i, si és possible, que alguna persona amb formació en la matèria proporcione l'atenció en cas necessari. És altament recomanable que el personal que duga a terme tasques de neteja estiga vacunat contra el tètanus.

Si algú patix un tall o laceracions amb materials tallants durant les tasques de neteja, cal efectuar una primera assistència (netejar i cobrir la ferida) i ràpidament buscar assistència mèdica si hi ha signes d'infecció.

6

Netejar la roba, les ferramentes i els equips amb solució sabonosa després del contacte amb tarquim i aigües de la inundació. Si no hi ha accés a aigua neta, usar una solució d'aigua i lleixiu (aprox. 20 ml de lleixiu per litre d'aigua freda, és a dir, una proporció 1:50). Escórrer completament tota l'aigua i deixar eixugar per complet. Cal tindre en compte que quan existisca risc a conseqüència del treball amb agents biològics, la rentada i descontaminació de la roba serà responsabilitat de l'empresa.

Rentar-se sempre les mans en les pauses (anar al lavabo, menjar, etc.) i en acabar les tasques. Si no hi ha aigua i sabó disponibles, usar un desinfectant per a mans amb base alcohòlica.

Disposar de contenidors apropiats on depositar els materials procedents de la neteja, incloent-hi guants d'un sol ús, mascaretes, etc.

7

Els **generadors i bombes de buidatge** amb motor d'explosió han de situar-se en l'exterior o de tal forma que es garantisca que els gasos de fuga van a l'exterior. **No s'han de situar mai en l'interior dels locals**. La seua utilització hauria de quedar reservada al personal capacitat.

8

La **manipulació d'objectes i materials** ha d'efectuar-se seguint les tècniques de manipulació de càrregues i, si és necessari, amb la participació de dos o més persones.

Si es requereix la utilització de maquinària i equips, així com la manipulació de productes químics, han de quedar reservades només a persones amb formació i coneixedores del risc. S'haurà de prestar especial atenció perquè cap persona se situe dins del radi d'acció de la maquinària i equips, ni davall de càrregues suspeses.

9

En cas de detectar la presència de contenidors o recipients i objectes i/o **materials dels quals desconeguem el contingut i/o la composició, no s'han de manipular**. S'ha de procedir a delimitar-los i senyalitzar-los.

10

Establir **períodes de pauses i habilitar** espais perquè el personal puga descansar durant estos períodes, i si les tasques són en l'interior de locals possibilitar accés a l'exterior.

En la mesura que siga possible, procurar/proveir de mitjans de **transport col·lectiu** per a reduir l'ús vehicles privats.

Proveir de subministrament d'**aigua potable**.

